



CONSIGLI DI POSA

Come posare gli Zellige

Combinare le mattonelle per creare un decoro casuale tra le diverse sfumature e tonalità del colore scelto.

La parete dovrà essere ben livellata prima della posa degli Zellige.

Ponete sul muro e sul retro degli Zellige un cemento adesivo in pasta per piastrelle ceramiche o incollateli con silicone.

Posizionate manualmente, bordo a bordo senza fessure e sistemate ogni Zellige cercando un'armonia d'insieme.

Una volta posizionate, mettete lo stucco, molto liquido, con una spatola in gomma, cercando di riempire bene le fessure. È possibile utilizzare stucchi colorati.

Dopo un breve periodo di essiccazione pulite attentamente l'eccesso di stucco con una spugna umida e livellate manualmente i resti di cemento che rimangono.

Il taglio degli Zellige avverrà mediante un disco diamantato ad acqua.

Zellige a pavimento

È possibile posare gli Zellige al suolo, in una zona con un passaggio leggero e dove non saranno esposti a colpi. Curare attentamente la posa con incollaggio doppio in modo che gli Zellige siano perfettamente posizionati nel cemento.

Zellige in docce e piscine

Per le superfici a diretto contatto con acqua: piscine, docce (pareti e pavimenti), fontane, piani di lavoro assicurarsi che la superficie su cui saranno posati gli Zellige sia resistente all'acqua.

Manutenzione dello Zellige

Gli Zellige non richiedono trattamenti speciali, è possibile trattarli come qualsiasi piastrella smaltata.

Zellige metallizzati

Gli Zellige metallizzati sono realizzati applicando un foglio di vernice metallizzata sulla superficie della mattonella che sarà poi smaltata con una vernice sintetica. Non è possibile tagliarli ma possiamo fabbricarveli di qualsiasi forma e dimensione.

- - -